





RR3740/3720/2840/840

PCIe 3.0 x8 RAID 控制器



RR3740/2840/840



RR3720

快速安装指南

v1.00

RR3740/3720/2840/840 工具包内容

- RAID 控制卡
- 支架
- 快速安装指南

操作系统

- macOS 10.9 及更高版本
- Windows 7 及更高版本
- Windows Server 2008 及以上版本
- Linux kernel 3.10 及以上版本
- FreeBSD


所需配件

认证电缆可直接从公司或者我们的授权经销商。如需更多信息，请联系我们的销售部 (sales@highpoint-tech.cn)。

1. 为了将 SATA 驱动器与 RR3740/3720/2840/840 RAID 控制器一起使用，您至少需要一根 8643-4SATA-1M 电缆。每根电缆都可以通过 SFF-8643 端口支持四个 SATA 硬盘驱动器或 SSD。
2. 为了将 SAS/SATA 驱动器与 RR3740/3720/2840 RAID 控制器一起使用，您至少需要一个 8643-4SAS-1M。


RR3740/2840/840 硬件

正面图



RR3720 硬件


正面图



RR3740/3720/2840/840 硬件安装


注意：在安装 RAID 控制器之前，请确保系统已关闭

1. 为了使用具有 RR3740/3720/2840/840RAID 控制器的 SATA 驱动器，您将需要至少一根 8643-4SATA-1M 电缆。每根电缆可以通过 SFF-8643 端口支持 4 个 SATA 硬盘或 SSD。。




2. 为了使用 RR3740/3720/2840RAID 控制器使用 SAS/SATA 驱动器，您将需要至少一根 8643-4SAS-1M 电缆。每根电缆最多

可以通过 SFF-8643 端口支持四个 SAS/SATA 硬盘驱动器或 SSD。




3. 将 RR3740/3720/2840/840 连接到主板的 PCIe x8 3.0 或 PCIe4.0 插槽中;
4. RAID 控制器的通道如下所示:

通道布局



RR3740/2840/840




RR3720

可选的经认证的电缆配件

设备电缆

8643-4SAS-1M



SFF-8643



SFF-8482

1 米 SFF-8643 SAS to 4x SFF-8482 SAS 电缆

长度: 1 米

8643-4SATA-1M



SFF-8643 SAS 至 4x SATA 电缆，带电源连接器

长度: 1 米

8644-HSAS-1M



SFF-8644 SAS 至 SFF-8644 SAS 电缆，设计用于 RR3742

长度: 1 米

RocketRAID3700/2800/800 系列 RAID 控制器有各种手册、指南和常见问题解答。此外，我们建议您访问软件下载网页，以了解最新的驱动程序、管理界面和安装指南。

软件下载:

RR3740/3720 驱动程序, WebGUI, 安装指南:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-download.htm

RR2840 驱动程序, WebGUI, 安装指南:

https://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-download.htm

RR840 驱动程序, WebGUI, 安装指南:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-download.htm

其他参考资料:

HDD&SSD 兼容性列表, 安装指南

RR3740/3720 下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-overview.htm

RR2840 下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-resource.htm

RR840 下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-resource.htm

认证配件:

https://highpoint-tech.com/USA_new/cs-cable-sas.htm?ver=190329

配件细节:

RR3740/3720 页面链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-overview.htm

RR2840 页面链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-overview.htm

RR840 页面链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-overview.htm

常见问题和故障排除:

<http://www.highpoint-tech.cn/rma.html>

客户支持

如果您在使用本产品或其他公司的产品时遇到任何问题，
请随时联系我们的客户支持部门。

网络支持:

<http://www.highpoint-tech.cn/rma.html>

官网:

<http://www.highpoint-tech.cn/>

© HighPoint 公司版权所有,并保留所有权利。