



RR3740/3720/2840/840

PCI-Express 3.0 x8 RAID控制器



RR3740/2840/840



RR3720

快速安装指南

v1.00

RR3740/3720/2840/840工具包内容

- RAID 控制卡
- 支架
- 快速安装指南

操作系统

- macOS 10.9及更高版本
- Windows 7及更高版本
- Windows Server 2008及更高版本
- Linux kernel 3.10 及更高版本
- FreeBSD

所需配件

认证电缆可直接从HighPoint 和我们的授权经销商。如需更多信息，请联系我们的销售部
(sales@highpoint-tech.cn).


1.若要使用具有RR3740/3720/2840/840RAID控制器的SATA驱动器，您将需要至少一个8643-4SATA-1M。每根电缆可通过SFF-

8643端口支持4个SATA硬盘或SSD。

2.要将SAS/SATA驱动器与RR3740/3720/2840 RAID控制器一起使用，您至少需要一根8643-4SAS-1M电缆。每根电缆可通过SFF-8643端口支持多达四个SAS/SATA硬盘驱动器或SSD。


RR3740/2840/840硬件

正面图



RR3720硬件


正面图



RR3740/3720/2840/840硬件安装

注意：在安装RAID控制器之前，请确保系统已关闭。

1.若要使用具有RR3740/3720/2840/840RAID控制器的SATA驱动器，您将需要至少一个8643-4SATA-1M。每根电缆可以通过SFF-8643端口支持4个SATA硬盘驱动器或SSD。



2.为了使用具有RR3740/3720/2840RAID控制器的SAS/SATA驱动器，


您将需要至少一根8643-4SAS-1M电缆。

每根电缆最多可以通过SFF-8643端口支持四个SAS/SATA硬盘驱动器或SSD。

3.将RR3740/3720/2840/840连接到主板的PCIex8 3.0 或PCIe4.0插槽中；

4.RAID控制器的通道如下所示：

通道布局



RR3740/2840/840



RR3720

可选的经认证的电缆配件

设备电缆

8643-4SAS-1M



1米 SFF-8643 SAS 转 4x SFF-8482
SAS 电缆

长度: 1米

8643-4SATA-1M



SFF-8643



SATA

SFF-8643 SAS 转 4x SATA电
缆,带电源连接器

长度: 1米

8644-HSAS-1M



SFF-8644

SFF-8644 SAS 转 SFF-8644 SAS
电缆, 设计用于RR3742

长度: 1米

资源

RocketRAID3700/2800/800系列RAID控制器有各种手册、指南和常见问题解答。此外，我们建议您访问软件下载网页，以了解最新的驱动程序、管理界面和安装指南。

软件下载:

RR3740/3720 驱动程序, WebGUI安装指南:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-download.htm

RR2840驱动程序, WebGUI,安装指南:

https://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-download.htm

RR840驱动程序, WebGUI,安装指南:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-download.htm

其他参考资料:

硬盘和SSD兼容性列表, 安装指南RR3740/3720

下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-overview.htm

RR2840 下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-resource.htm

RR840 下载链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-resource.htm

认证配件:

https://highpoint-tech.com/USA_new/cs-cable-sas.htm?ver=190329

每个产品的配件细节:

RR3740/3720 链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr3700-overview.htm

RR2840 链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr2840a-overview.htm

RR840 链接:

https://highpoint-tech.com/USA_new/series-rr800-overview.htm

常见问题及故障排除:

https://highpoint-tech.com/USA_new/support.htm

客户支持

如果您在使用本产品或其他公司的产品时遇到任何问题，请随时联系我们的客户支持部门。

网络支持:

<http://www.highpoint-tech.cn/rma.html>

官网:

<http://www.highpoint-tech.cn/>

© HighPoint公司版权所有,并保留所有权利。